

Gebruiksaanwijzing

DKtel systeem

Vragen of problemen?

**Neem contact op met uw
wijkdiaken**

Kanalen:

1,3,5,7,... – Jacobtsjerke

2,4,6,8,... – Walburgatsjerke



Deze kerkradio ontvanger blijft eigendom
van de PKN Gemeente te Drogeham

Het DKtel / Kerkradio systeem

Met dit systeem kunt u de kerkdiensten van onze gemeente beluisteren.

DKtel betekent Draadloze Kerktelefoon.

Naast de ontvanger zelf, krijgt u ook een afstandsbediening meegeleverd.

De DKtel ontvanger



Op de DKtel ontvanger ziet u 5 drukknoppen en 1 aansluiting.

- 1. Display**
In dit scherm wordt het nummer van het kanaal weergegeven.
- 2. Aan- en uitknop**
Met deze knop zet u de DKtel ontvanger aan. Als u de knop nogmaals indrukt, schakelt u de ontvanger weer uit.
- 3. Knop volume omhoog**
Met deze knop zet u het geluid van de DKtel ontvanger harder.
- 4. Knop volume omlaag**
Met deze knop zet u het geluid van de DKtel ontvanger zachter.


- 5. Knop kanaal omhoog**
Met deze knop kiest u een ander kanaal met een hoger nummer.
- 6. Knop kanaal omlaag**
Met deze knop kiest u een ander kanaal met een lager nummer.
- 7. Aansluiting hoofdtelefoon**
Op deze aansluiting kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.

De DKtel afstandsbediening

Met de DKtel afstandsbediening kunt u de DKtel ontvanger vanuit uw stoel of bed bedienen.

Op de DKtel afstandsbediening ziet u 5 drukknoppen.

- 1. Knop kanaal omhoog**
Met deze knop kiest u een ander kanaal met een hoger nummer.
- 2. Knop kanaal omlaag**
Met deze knop kiest u een ander kanaal met een lager nummer.
- 3. Knop volume omhoog**
Met deze knop zet u het geluid van de DKtel ontvanger harder.
- 4. Knop volume omlaag**
Met deze knop zet u het geluid van de DKtel ontvanger zachter.
- 5. Aan- en uitknop**
Met deze knop zet u de DKtel ontvanger vanuit de 'slaapstand' aan. Als u de knop nogmaals indrukt, zet u de DKtel ontvanger weer in de 'slaapstand'.



Als de DKtel ontvanger in de 'slaapstand' staat, ziet u 2 rode streepjes in het scherm. De DKtel ontvanger staat dan niet helemaal uit. U schakelt de DKtel ontvanger helemaal uit als u de aan- en uitknop op de DKtel ontvanger indrukt.